

片手モードを利用する

片手モードは、画面全体を下に移動して、片手でも画面上部の操作をしやすくする機能です。

1 片手モードを利用するための設定

- ・設定メニュー→画面設定→片手モード→「片手モードの使用」^Aをオンにします。



2 片手モードの利用

- ① アプリ¹を開きます。
- ② ²をダブルタップします。
- ③ 画面が下半分³だけになり、上部には「片手モードの使用」⁴とだけ表示されています。
- ④ 片手モードを終了するときは、²をダブルタップまたは画面上部の空きエリア⁴をタップします。



memo

◎次のときなどは片手モードが自動的に終了する場合があります。

- ① 他のアプリを起動したとき
- ② 何も操作しないまま一定時間が経過したとき
- ③ 画面が消灯したとき
- ④ 横画面表示に切り替わったとき