

スマホの状態を知る

画面上部のステータスバーに表示されるアイコンで、本製品の状態を確認できます。

「ステータスバー」**A**の左側には新着メールや実行中の動作などをお知らせする「通知アイコン」**①**、右側には電波状態や電池残量などをお知らせする「ステータスアイコン」**②**が表示されます。



1 アイコンの見かた

① 主な通知アイコンの例

アイコン	概要
	時刻
	不在着信あり
	着信中／発信中／通話中
	新着 au メールあり
	新着＋メッセージあり／新着 SMS あり
	microSD メモリカードの検出／マウント中
	エラー／注意など
	内部ストレージの空き容量低下

② 主なステータスアイコンの例

アイコン	概要
	電池の状態 100% 充電中 電池残量が少ない状態
	電波状態 レベル4※1 モバイルデータ通信不可 圏外
	5G データ通信状態
	4G (LTE／WiMAX 2+) データ通信状態
	マナーモード（バイブあり）設定中
	Wi-Fi®接続中
	Bluetooth®機器と接続中
	アラーム設定中

2 通知パネルについて

ステータスバーに通知アイコンが表示されている場合は、通知パネルを開いて通知の内容を確認したり、対応するアプリを起動したりできます。内部ストレージの空き容量低下

(1) ステータスバーを下にスライド

ステータスバーに通知アイコン^Aが表示されています。
このとき、ステータスバーを下にスライドすると、
通知パネル^Bが開きます。

① クイック設定ツール

- ・クイック設定ツールの一部が表示されます。
- ・タップして各機能のオン／オフなどを設定できます。
- ・ロングタッチすると、機能によっては設定画面などが表示されます。

② 音質と画質のステータス

- ・音質・画質の情報や設定状況などが表示されます。

③ 通知

- ・通知を左右にスワイプ（フリック）すると、一覧から削除できます。ただし、通知によっては削除できない場合があります。
- ・通知をロングタッチすると、通知設定を変更できます。

④ 管理

- ・タップすると設定メニューの「通知」が表示されます。

⑤ ポップアップウィンドウで表示する

- ・タップすると、通知のアプリがポップアップウィンドウで表示されます。通知によっては表示されない場合があります。

⑥ 通知を開く／閉じる

- ・タップして通知を開くと、表示しきれない通知内容や操作メニューを表示できます。ただし、通知によっては表示されない場合があります。

⑦ すべて消去

- ・通知をすべて削除します。ただし、通知によっては削除できない場合があります。



memo

◎通知パネルを閉じるには、■をタップするか、通知パネルを上スライドします。

◎ステータスバーに通知アイコンが表示されていない場合でも、スマホの状態を示す通知などが表示されることがあります。

- ◎ロック画面でも、画面を下にスワイプ（フリック）すると通知パネルが表示され、通知を確認できます（画面ロックの設定後に発生した新着通知や一部の通知は、操作をしなくても表示されます）。「ロック画面上の通知」でロック画面に通知を表示させないように設定したり、「通知表示の維持」でロック画面に通知を常に表示させるように設定したりすることもできます。

3 クイック設定パネルについて

クイック設定パネルでは、各種機能のオン／オフなどを設定できます。

2本の指でステータスバーを下にスライドします。

① 明るさのレベル

- ・画面の明るさを調節できます。

② クイック設定ツール

- ・タップして各機能のオン／オフなどを設定できます。
- ・ロングタッチすると、機能によっては設定画面などが表示されます。

③ 現在の表示位置

- ・クイック設定ツールのページ数と現在の表示位置を示します。クイック設定ツールを左右にスワイプ（フリック）するとページを切り替えられます。

④ 音質と画質のステータス

- ・音質・画質の情報や設定状況などが表示されます。

⑤ 実行中のアプリ

- ・使用していない状態でもアクティブで実行中のアプリを表示します。

⑥ 編集

- ・編集画面を表示して、クイック設定ツールの追加や削除、並び順の変更ができます。
- ・編集画面→→[リセット]と操作すると、初期状態に戻ります。

⑦ 電源

- ・「電源を切る」や「再起動」などの、電源キーと音量キーの上を同時に押したときに表示されるメニューを表示します。

⑧ 設定

- ・設定メニューを表示します。



memo

- ◎ 通知パネルを下にスライドしたり、ロック画面でステータスバーを下にスライドしたりしても、クイック設定パネルを表示できます。
- ◎ クイック設定パネルを閉じるには、をタップするか、クイック設定パネルを上スライドします。

4 通知 LED について

通知 LED の点灯／点滅により、充電を促したり、充電中の充電状態、不在着信やメールの受信などをお知らせしたりします。

- ・不在着信など通知がある場合、アプリにより異なった色で点滅します

LED の色と動作	通知内容
赤の点灯	充電中に電池残量が 19%以下であることを示します。
橙の点灯	充電中に電池残量が 20%～89%であることを示します。
緑の点灯	充電中に電池残量が 90%以上であることを示します。
赤の点滅	電池残量が 19%以下であることを示します。