

設定メニューを表示する

設定メニューから各種機能を設定、管理します。壁紙や着信音のカスタマイズ、セキュリティの設定、データの初期化などができます。

1 設定メニューを起動する

- ・ホーム画面、[設定]アプリ をタップ
→設定メニュー画面が表示されます。
- ・クイック設定パネル をタップしても、
設定メニュー画面を表示できます。



2 設定メニュー項目一覧

項目	設定内容
ネットワークとインターネット	Wi-Fi®やテザリング、機内モード、VPN など、ネットワークやインターネットに関する設定をします。
機器接続	Bluetooth®やスクリーンミラーリングなど、他の機器との接続に関する設定をします。
アプリ	アプリ情報の確認や、通知や権限などの設定をします。
通知	アプリからの通知の管理や通知履歴、会話、通知内容の表示などの通知に関する設定をします。
バッテリー	電池残量などの確認や電池の消費を抑える設定、電池の寿命を延ばす設定などをします。
ストレージ	ストレージの使用状況の確認など、ストレージに関する確認・設定をします。
音設定	着信音や通知音の変更など、音に関する設定をします。
画面設定	画面の明るさや画面消灯（スリープ）など、画面表示に関する設定をします。
操作と表示	アンビエント表示や時計など、画面の表示に関する設定などをします。
壁紙	壁紙の設定をします。
ユーザー補助	ユーザー補助のサービスや機能に関する設定をします。
セキュリティ	画面ロックや指紋の設定など、ロック画面とセキュリティに関する設定をします。
プライバシー	アプリの権限の管理や通知内容の表示、Google の自動入力サービスなどの設定をします。
位置情報	位置情報に関する設定をします。

緊急情報と緊急通報	緊急情報サービスや緊急 SOS、緊急位置情報サービス、緊急速報メールなどに関する設定をします。
パスワードとアカウント	保存されているパスワードや自動入力サービス、オンラインサービスのアカウントの追加・管理、データ同期などに関する設定をします。
Digital Wellbeing と保護者による使用制限	本製品の利用習慣の確認や、使用頻度を制限する設定などができます。
Google	Google のアカウントおよびサービスに関する、情報や設定の確認／変更／削除などができます。
システム	言語と入力、日付と時刻、バックアップ、リセットなど、本製品のシステムに関する設定をします。
デバイス情報	電話番号や電池状態など、本製品のさまざまな情報を確認できます。

memo

- ◎ 画面上部の「設定を検索」欄にキーワードを入力すると、設定項目などを検索できます。
- ◎ 設定の状況などにより、表示される項目や配置が異なる場合があります。