

ストレージの設定をする

ストレージに関する設定をします。

- ・内部ストレージや USB ストレージ、 microSD メモリカードの容量を確認したり、USB ストレージや microSD メモリカードを初期化（フォーマット）したりできます。
- ・設定メニュー画面→[ストレージ]
- ・《設定項目一覧》

項目	設定内容
このデバイス	タップして microSD メモリカード／USB ドライブを選択すると、microSD メモリカードまたは USB ドライブの使用容量／合計容量を表示できます。
XXXGB 使用合計 XXX GB	内部ストレージの使用容量および合計容量が表示されます。
空き容量を増やす	ファイルやアプリを選択して削除／アンインストールをし、空き容量を増やすことができます。

1 このデバイス

- ① [このデバイス] ① をタップすると、microSD メモリカード／USB ドライブなどの接続しているデバイス ② に切り替えることができます。
- ② ② には内部ストレージの使用容量および合計容量が表示されます。
- ③ [空き容量を増やす] ③ をタップすると、削除可能なファイルの候補が表示されます。
項目に応じて、ファイルを[削除] ① するか、[ファイルを選択] ② してから削除するか、[ファイルを SD カードに移動] ③ して、空き容量を増やすことができます。



2 SD_CARD

- ① [SD_CARD] ①をタップすると、元の[このデバイス]Aに切り替えることができます。
- ② ②にはSD_CARDの使用容量および合計容量が表示されます。
- ③ [空き容量を増やす] ③の操作は、上記1[このデバイス]の場合と同じです。
- ④ [ファイル] ④をタップすると、SD_CARDの中に保存されているフォルダーが表示されます。→フォルダー①の右側にある⋮ ②をタップすると、サブメニュー③が現れ、各種操作が可能になります。
- ⑤ ここで、例えば[MUSIC] ①をタップすると、次の階層のフォルダーへ移動されます。さらに、例えば[クロード・チャリ] ④をタップすれば、次の階層のフォルダーへ移動し、この操作を続ければ最後にはファイル（曲名）の一覧画面に移動します。→いずれかの曲⑤の右側にある⋮ ⑥をタップすると、サブメニュー⑦が表示され、様々な操作を行うことができます。

