

セキュリティの設定をする

セキュリティの設定をします。

- ・設定メニュー画面→[セキュリティ]
- ・《設定項目一覧》

項目	設定内容
Google Play プロテクト	Google Play プロテクトは、使っているデバイスやアプリに不正な動作がないかを定期的にチェックします。セキュリティリスクが検出されると、通知が届きます。
Find Hub	「デバイスを探す」機能のオン／オフを設定したり、デバイスを探す方法を確認したりします。
セキュリティ アップ デート	セキュリティアップデート状況を確認します。
Google Play システ ムアップデート	システムアップデート状況を確認します。
画面のロック	画面をロックする設定をします。
指紋設定	指紋認証機能です。
押し込み式指紋認証	電源キーを押すことで指紋認証をするかどうかを設定します。
セキュリティの詳細 設定	その他のセキュリティ機能を設定します。

1 Google Play プロテクト

- ① [Google Play プロテクト]をタップすると、最新のスキャン結果①を表示します。
- ② [スキャン] ②をタップすると、直ちにスキャン③を開始します。



2 Find Hub

このデバイスや接続済みのファストペアリングアクセサリを紛失した場合は、Find Hub を使って探すことができます。

① [デバイスの場所の特定を許可] ①は必ずオンにします。

② [リモートロック] ②をタップします。

→リモートロック機能を使いたい場合は、[リモートロックを使用する] ③をオンにします。

→実際にデバイスをロックするには android.com/lock ④をタップします。

→紛失したデバイスの電話番号 ⑤を入力して、[デバイスをロックする] ⑥をタップします。

※[注意事項] ⑦をよく理解して使いましょう。

→[ロックするリクエストが送信されました] ⑦というメッセージが表示されます。

→デバイスが1分以内にロックされます⑧。



③ Find Hub の使用方法

・アプリで探す場合は、[Find Hub アプリ] ①をタップします。

→地図で場所を示してくれます。

・ウェブポータルで探す場合は、[Find Hub ウェブポータル] ②をタップします。

→地図で場所を示してくれます。


3 セキュリティ アップデート

- ① [セキュリティ アップデート]をタップすると、アップデート状況①を表示します。
- ② 今すぐアップデート状況を確認したい場合は、[アップデート確認]②をタップします。
→すぐにアップデートの確認を開始します③。



4 Google Play システムアップデート

- ① [Google Play システムアップデート]をタップすると、アップデート状況①を表示します。
- ② 今すぐアップデート状況を確認したい場合は、[アップデート確認]②をタップします。
→すぐにアップデートの確認を開始します③。



5 画面のロック

- ① [画面のロック] ① をタップすると、ロックナンバーの入力を求められるので、ロックナンバーを入力して、画面ロックの設定ができる状態にします。

→[新しい画面ロックの選択]画面③に遷移します。

- ② [新しい画面ロックの選択]画面の設定

ここでは、このスマホの電源を入れたりスリープモードを解除したりするときの、**画面ロックの解除方法**（パターン／ロックNo.／パスワード）を選択します。

項目	設定内容
① なし	画面ロックは無効になり、電源ボタンを押すと、いきなりホーム画面が開きます。
② スワイプ	画面を指でスワイプすると、ホーム画面が開きます。この場合、ロックナンバーやパスワードの入力は不要です。
③ パターン	ロック解除を、パターンで行います。パターンよりもセキュリティを強くしたい場合は、「ロック No. (PIN)」または「パスワード」を設定してロックします。
④ ロックNo.	ロック解除をロックナンバー（4桁以上の数字）の入力で行います。
⑤ パスワード	ロック解除をパスワード（英字を含む4文字以上の文字）の入力で行います。

※どの方法でも、設定したパターンやロックナンバーを忘れてしまうと、初期化するしかなくなるので、十分注意しなくてはなりません。



③ 画面ロックのその他の設定

- ・  ② をタップすると、画面ロックのその他の設定をすることができます。



項目	設定内容
ロック解除を自動で確認する	6桁以上の正しいPINが入力されると自動的にロック解除します。[入力]をタップして確認するよりも、安全面でやや劣ります。
PINのプライバシーを強化する	PIN入力中のアニメーションを無効にします。
画面を自動消灯してからロックまで	画面が自動消灯してから何秒後にロックをかけるかを設定します。
電源ボタンですぐにロックする	電源ボタンをタップすると同時にロックします。ただし、ロック解除延長が

6 指紋認証

① 指紋設定画面で指紋に関する設定をする

- ・ [指紋認証] ① をタップすると、指紋を登録済みの場合は画面ロックの解除方法を入力する画面が表示され、解除方法を入力すると指紋設定画面 ② が表示されます。

② 指紋設定画面では、次の操作ができます。


- ・ 指紋の名前を変更するには、登録した指紋 ③ をタップ→名前を入力 ③ と操作します。
- ・ 指紋を削除するには、登録した指紋の  [削除] ④ をタップ→[削除] ④ します。
- ・ 他の指紋を登録するには、「指紋を追加」 ⑤ をタップします。
→ [指紋の登録]画面 ⑤ になるので、以降は画面の指示に従って操作します。
→ 登録が終了すると指紋が追加されたことをお知らせする画面が表示されます。
→ 「完了」をタップすると登録を終了、「他の指紋を追加」をタップすると他の指紋を登録できます。

③ 指紋認証を行う

- ・ ロック画面表示中に、登録した指で指紋センサーに触れる
- ・ ロック画面で画面を上をスワイプ（フリック）すると、設定した画面ロックの解除方法を入力する画面が表示されます。

memo

- ◎ 指紋認証が5回連続して認識されなかった場合は、指紋認証ができなくなります。しばらくしてから再度指紋認証を行うか、画面を上をスワイプ（フリック）して設定した画面ロックの解除方法を入力します。



7 セキュリティの詳細設定

[セキュリティの詳細設定]をタップすると、セキュリティに関するその他の設定をすることができます。

項目	設定内容
ロック解除延長	持ち運んでいる際や、信頼できる場所／デバイスの近くにある際に、デバイスのロックを解除したままにできます。
Android セーフブラウジング	セーフブラウジングは、対応アプリ内でブラウジングしているときに、有害なリンクやウェブページといったセキュリティ上の脅威について警告します。設定をオンにしておきましょう。
盗難保護	盗難に遭った場合に画面を自動でロックします。[盗難検出ロック]と[オフラインデバイスロック]の両方をオンにしておきましょう。なお、盗難に遭ったかどうかはAIが検知するので、特別な設定は必要ありません。

(1) ロック解除延長 A

- ・持ち運んでいる際や、信頼できる場所／デバイスの近くにある際に、デバイスのロックを解除したままにできます。
 - ・ロック解除延長には、3種類の機能があります。
- セキュリティ的に不安な場合も想定されるので、必要に応じて設定をオンにしましょう。



(2) 盗難保護 C

- ・盗難に遭った場合に画面を自動でロックします。
- ・[盗難検出ロック] ① と[オフラインデバイスロック] ② の両方をオンにしておきましょう。
- ・なお、盗難に遭ったかどうかは AI が検知するので、特別な設定は必要ありません。

